MAT-24807-004 | PRINTSPEC-059
SWD-672881-0615094405-004 | RCG41GW

Ulteriori informazioni

BlackBerry Curve 8520 Smartphone

BlackBerry Curve™

Indice

Benvenuti in BlackBerry! **3**
Informazioni sull'inserimento di una scheda SIM 3

Informazioni di base sul telefono **5**
Esecuzione di una chiamata 5
Modifica della suoneria 5
Accoppiamento con un dispositivo abilitato Bluetooth 6
Indicatori Bluetooth 6
Suggerimenti sul telefono 7
Impossibile effettuare o ricevere chiamate 7
Aggiunta di un contatto 8
Informazioni sulle chiamate di emergenza 8

Informazioni di base sui messaggi **11**
Invio di un messaggio di posta elettronica 11
Invio di un messaggio SMS 11
Suggerimenti sui messaggi 12
Non è possibile inviare o ricevere messaggi 12

Informazioni di base sulla sezione Multimedia **15**
Scatto di una foto 15
Registrazione di un video 16

MAT-24807-004

Suggerimenti sulle immagini....17
Suggerimenti sui video....18
Suggerimenti sulla Musica....18

Informazioni di base sul browser....19
Accesso a una pagina Web....19
Suggerimenti browser....19

Personalizzazione del dispositivo....21
Requisiti di sistema:BlackBerry Desktop Software....21
Installazione di BlackBerry Desktop Software:....22
Inserimento di una scheda di memoria....22
Sincronizzazione di un file multimediale....23
Informazioni sul passaggio da un dispositivo all'altro....23
Completamento manuale del processo di passaggio da un dispositivo ad un'altro....24

Informazioni sulla sicurezza....27
Trasporto del dispositivo....27
Guidare e camminare in modo sicuro....27
Dati specifici sui livelli di assorbimento....28
Interferenze con le apparecchiature elettroniche....29

Note legali....31

Benvenuti in BlackBerry!

Grazie per aver scelto uno smartphone BlackBerry® Curve™! Per configurare il dispositivo, inserire la scheda SIM (se la scheda SIM è stata fornita con il dispositivo), inserire la batteria e completare la configurazione guidata. Per ulteriori informazioni, consultare il foglietto illustrativo *Inizia da Qui* fornito insieme al dispositivo.

Importante: Prima di utilizzare il dispositivo o uno qualsiasi degli accessori del dispositivo, consultare l'opuscolo *Informazioni sul prodotto e sulla sicurezza* che si trova sul *BlackBerry® User Tools* CD. Per consultare l'ultima versione dell'opuscolo, visitare il sito Web www.blackberry.com/go/docs.

Informazioni sull'inserimento di una scheda SIM

Una scheda SIM è una scheda di plastica piccola e rettangolare contenente importanti informazioni sul servizio wireless. La scheda SIM potrebbe essere già inserita nel dispositivo BlackBerry.

Inserire una scheda SIM nel dispositivo se si verifica una delle seguenti situazioni:

- Il provider di servizi wireless ha fornito una scheda SIM o la scheda è presente nella confezione del dispositivo. Estrarre la scheda SIM dalla confezione ed inserirla nel dispositivo.

- Si sta passando da un dispositivo che richiedeva una scheda SIM a un altro dispositivo. Estrarre la scheda SIM dal dispositivo precedente ed inserirla nel nuovo dispositivo BlackBerry. A seconda del provider di servizi wireless, potrebbe essere necessario utilizzare un codice PIN per la scheda SIM. Per ulteriori informazioni, contattare il provider di servizi wireless.

Per ulteriori informazioni su come inserire una scheda SIM, consultare il foglietto illustrativo *Inizia da Qui* fornito insieme al dispositivo.

Informazioni di base sul telefono

Avvertenza: Non tenere il dispositivo BlackBerry® vicino all'orecchio quando si usa la funzione vivavoce. perché potrebbe danneggiare l'udito. Per ulteriori informazioni, consultare l'opuscolo *Informazioni sul prodotto e sulla sicurezza* che si trova sul *BlackBerry® User Tools* CD.

Esecuzione di una chiamata

1. Sulla schermata iniziale o nell'applicazione Telefono, digitare un numero di telefono.
2. Premere il tasto .

Per terminare la chiamata, premere il tasto .

Modifica della suoneria

1. Nella schermata iniziale, fare clic sull'icona **Profili**.
2. Fare clic su **Avanzate**
3. Evidenziare un profilo di notifica.
4. Premere il tasto **Menu**.
5. Fare clic su **Visualizza suonerie**.
6. Fare clic su una cartella di file multimediali contenente canzoni, suonerie o note vocali.

7. Evidenziare una canzone, una suoneria o una nota vocale.
8. Premere il tasto **Menu**.
9. Fare clic su **Imposta come suoneria**.

Accoppiamento con un dispositivo abilitato Bluetooth

1. Nella schermata iniziale, nella cartella **Configurazione**, fare clic sull'icona **Configurazione Bluetooth**.
2. Fare clic su **Cerca** o su **Ascolta**.
3. Se necessario, fare clic su un dispositivo abilitato Bluetooth®.
4. Se necessario, inserire nel dispositivo BlackBerry® la chiave di accesso per il dispositivo Bluetooth.
5. Se necessario, inserire nel dispositivo Bluetooth la chiave di accesso per il dispositivo Bluetooth.

Indicatori Bluetooth

	Tecnologia Bluetooth® attivata		Tecnologia Bluetooth connessa

Suggerimenti sul telefono

- Per effettuare una chiamata dalla Schermata iniziale, immettere il numero di telefono. Premere il tasto .
- Per terminare una chiamata, premere il tasto .
- Per rispondere a una chiamata, premere il tasto .
- Per regolare il volume durante una chiamata, premere i tasti **Volume**.
- Per attivare o disattivare il microfono durante una chiamata, premere il tasto .
- Per attivare o disattivare il vivavoce durante una chiamata, premere il tasto .

Impossibile effettuare o ricevere chiamate

Provare a effettuare le seguenti operazioni:

- Verificare che il dispositivo BlackBerry® sia connesso alla rete wireless.
- Verificare che il piano di servizi wireless includa i servizi telefono o voce.
- Se non si è in grado di effettuare chiamate e la modalità solo numeri consentiti è attivata, verificare che il numero di telefono del contatto sia visualizzato nell'elenco dei numeri consentiti oppure disattivare la modalità solo numeri consentiti.
- Nel caso in cui ci si trovi all'estero e le opzioni di chiamata rapida non siano state modificate, comporre il numero di telefono completo, includendo l'indicativo del paese e il prefisso interurbano del contatto.

- Se non si è in grado di ricevere chiamate, verificare che non sia attivato il blocco di chiamata o il trasferimento di chiamata.
- Il dispositivo o la scheda SIM potrebbero supportare più numeri di telefono, anche se l'utente dispone di un solo numero. Verificare che il numero di telefono sia impostato come numero attivo.
- Se al dispositivo sono associati più numeri di telefono, verificare che il numero che si desidera utilizzare per l'invio e la ricezione di chiamate sia impostato come numero di telefono attivo.

Aggiunta di un contatto

1. Nella schermata iniziale, fare clic sull'icona **Contatti**.
2. Fare clic su **Aggiungi contatto**.
3. Digitare le informazioni sul contatto.
4. Premere il tasto .
5. Fare clic su **Salva**.

Informazioni sulle chiamate di emergenza

Se ci si trova fuori dalla zona di copertura della rete wireless e viene visualizzato l'indicatore di copertura wireless SOS, è possibile effettuare solo chiamate ai numeri di emergenza. Il dispositivo BlackBerry® è stato concepito per consentire chiamate di emergenza anche quando è bloccato. A seconda del modello del dispositivo e della rete wireless a cui è connesso, esso è inoltre in grado di consentire chiamate di emergenza anche quando non sia inserita una scheda SIM. Se la connessione alla rete wireless è disattivata quando si effettua una chiamata di emergenza, il dispositivo si connette automaticamente alla rete wireless.

È possibile effettuare chiamate di emergenza solo ai numeri di emergenza ufficiali (ad esempio il 911 o il 112).

Nota: Si consiglia di non affidarsi a dispositivi wireless per comunicazioni urgenti, come le richieste di soccorso medico. I numeri di emergenza possono variare a seconda del luogo, mentre le chiamate di emergenza potrebbero venire bloccate o impedite da problemi legati alla rete, all'ambiente o alle interferenze.

Informazioni di base sui messaggi

Invio di un messaggio di posta elettronica

1. Nella schermata iniziale, fare clic sull'icona dei **Messaggi**.
2. Premere il tasto e
3. Fare clic su **Componi e-mail**.
4. Digitare un indirizzo di posta elettronica nel campo **A**.
5. Digitare un messaggio.
6. Premere il tasto e
7. Fare clic su **Invia**.

Invio di un messaggio SMS

È possibile inviare un messaggio SMS a un massimo di dieci destinatari.

1. Nella schermata iniziale, fare clic sull'icona dei **Messaggi**.
2. Premere Menu.
3. Fare clic su **Componi SMS**.

4. Nel campo **A**, digitare un numero di telefono per i messaggi SMS (includendo l'indicativo del paese e il prefisso interurbano).
5. Digitare un messaggio.
6. Premere il tasto .
7. Fare clic su **Invia**.

Suggerimenti sui messaggi

- Per comporre un messaggio dall'elenco, premere il tasto .
- Per rispondere a un messaggio, premere il tasto .
- Per rispondere a tutti, premere il tasto .
- Per inoltrare un messaggio, premere il tasto .
- Per spostarsi all'inizio dell'elenco dei messaggi, premere il tasto .
- Per spostarsi alla fine dell'elenco dei messaggi, premere il tasto .

Non è possibile inviare o ricevere messaggi

Provare a effettuare le seguenti operazioni:

- Verificare che il dispositivo BlackBerry® sia connesso alla rete wireless. Se ci si trova in un'area non coperta dal servizio wireless, il dispositivo dovrebbe inviare i messaggi non appena raggiunge una zona di copertura.
- Se è stato creato un indirizzo di posta elettronica o è stato aggiunto un indirizzo esistente al dispositivo utilizzando la schermata di configurazione della posta elettronica della configurazione guidata, verificare di aver ricevuto un messaggio di attivazione sul dispositivo da BlackBerry® Internet Service. Se non è stato ricevuto alcun messaggio di attivazione (l'arrivo dovrebbe avvenire entro breve tempo), nella configurazione guidata, aprire la schermata di configurazione della posta elettronica per l'invio dei dati di configurazione al dispositivo.
- Se non si è ricevuto un messaggio di registrazione dalla rete wireless, registrare il dispositivo. Nella schermata iniziale, fare clic sull'icona delle **Opzioni**. Fare clic su **Opzioni avanzate**. Fare clic su **HRT (tabella routing host)**. Premere il tasto . Fare clic su **Registra adesso**.
- Se si ha cambiato dispositivo, assicurarsi di aver completato il processo di passaggio da un dispositivo all'altro automaticamente o manualmente per ricevere i messaggi nel nuovo dispositivo.
- Se la voce di menu per l'invio di messaggi non viene visualizzata, verificare di aver aggiunto un indirizzo di posta elettronica o un PIN per il contatto.
- Inviare di nuovo il messaggio. Aprire il messaggio. Premere il tasto . Fare clic su **Invia di nuovo**.
- Se si utilizzano i filtri dei messaggi di posta elettronica, verificare che le opzioni relative a tali filtri siano impostate correttamente.

Informazioni di base sulla sezione Multimedia

Scatto di una foto

A seconda del dispositivo BlackBerry® in uso, le funzioni Fotocamera o Videocamera potrebbero non essere supportate.

1. Nella schermata iniziale, fare clic sull'icona della **Fotocamera**.
2. Se necessario, per ingrandire o ridurre un oggetto, far scorrere il dito sul trackpad verso l'alto o verso il basso.
3. Per scattare una foto, fare clic con il trackpad.

Schermata della fotocamera

Dopo aver scattato una foto, usare le icone nella parte inferiore della schermata o aprire il menu per inviare, salvare, rinominare, caricare, o eliminare l'immagine o impostare l'immagine come immagine di sfondo per la schermata iniziale.

Registrazione di un video

Per eseguire questa operazione, è necessario inserire una scheda di memoria nel dispositivo BlackBerry®.

A seconda del dispositivo BlackBerry® in uso, le funzioni Fotocamera o Videocamera potrebbero non essere supportate.

1. Sulla schermata iniziale, nella cartella **Applicazioni**, fare clic sull'icona **Videocamera**.
2. Fare clic con il trackpad.
3. Per interrompere momentaneamente la registrazione, fare clic nuovamente con il trackpad.

Schermata della videocamera

Dopo la registrazione di un video, usare le icone nella parte inferiore della schermata o aprire il menu per riprendere la registrazione o per inviare, salvare, rinominare, caricare, o eliminare il video.

Suggerimenti sulle immagini

- Per ingrandire un'immagine, premere il tasto 3 R.
- Per ridurre un'immagine, premere il tasto 9 C.
- Per ripristinare la dimensione originale dell'immagine, premere il tasto 7 Z.
- Per adattare un'immagine alle dimensioni dello schermo, premere il tasto 1 W.
- Per ruotare un'immagine, premere il tasto L".
- Per interrompere momentaneamente una presentazione, premere il tasto space.

- Per riprendere una presentazione, premere nuovamente il tasto space.

Suggerimenti sui video

- Per interrompere momentaneamente un brano musicale o un video, premere il tasto ▶II.
- Per riprendere la riproduzione di un brano musicale o di un video, premere il tasto ▶II di nuovo.
- Per riavviare la riproduzione di un video dall'inizio, premere il tasto P.
- Per modificare il volume durante la riproduzione di un video, premere i tasti **Volume**.

Suggerimenti sulla Musica

Avvertenza: Non usare le cuffie ad alto volume. perché potrebbe danneggiare l'udito. Per ulteriori informazioni, vedere *l'opuscolo Informazioni sul prodotto e sulla sicurezza* che si trova sul CD *BlackBerry® User Tools.*

- Per interrompere momentaneamente un brano musicale, premere il tasto ▶II.
- Per riprendere la riproduzione di un brano musicale, premere il tasto ▶II di nuovo.
- Per modificare il volume durante la riproduzione di un brano, premere i tasti **Volume**.
- Per riprodurre il brano successivo all'interno di una categoria, premere N.
- Per riprodurre il brano precedente all'interno di una categoria, premere P.

Informazioni di base sul browser

Accesso a una pagina Web

A seconda del provider di servizi wireless, sul dispositivo BlackBerry® potrebbero venire visualizzati più browser. Per ulteriori informazioni sulle tariffe associate all'utilizzo di ciascun browser, contattare il provider di servizi wireless.

1. Nella schermata iniziale, fare clic sull'icona del **Browser**.
2. Eseguire una delle seguenti operazioni:
   - Se sullo schermo viene visualizzato il campo di un indirizzo Web, digitare un indirizzo Web.
   - Se sullo schermo non viene visualizzato il campo di un indirizzo Web, premere il tasto . Fare clic su **Vai a**. Digitare un indirizzo Web.
3. Premere il tasto **Invio**.

Suggerimenti browser

- Per passare a una pagina Web specifica, premere il tasto G.
- Per inserire un punto (.) nel campo dell'indirizzo Web, premere il tasto space.

- Per inserire una barra (/) nel campo dell'indirizzo Web, premere i tasti **Maiusc** e space.
- Per aggiungere un segnalibro, premere il tasto *.
- Per aprire l'elenco dei segnalibri, premere il tasto K.
- Per interrompere il caricamento di una pagina Web, premere il tasto .

Personalizzazione del dispositivo

È possibile installare BlackBerry® Desktop Software sul computer e connettere il dispositivo BlackBerry® allo stesso per caricare il dispositivo, sincronizzare dati tra il dispositivo ed il computer ed eseguire le altre funzioni.

Grazie a BlackBerry Desktop Software, è possibile personalizzare il dispositivo effettuando la sincronizzazione di musica, foto e di altri file multimediali salvati sul computer al dispositivo.

Per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione di file multimediali e di dati, sull'esecuzione di backup e il ripristino di dati, sull'aggiunta di applicazioni o su altre funzionalità, consultare la guida in linea disponibile su BlackBerry Desktop Manager o visitare il sito Web http://www.blackberry.com/go/mediaplayer.

Requisiti di sistema:BlackBerry Desktop Software

- Computer 486 Intel® compatibile o superiore e conforme allo standard USB 1.1 o successivo
- Windows® XP o successivo
- BlackBerry® User Tools

Installazione di BlackBerry Desktop Software:

1. Se il dispositivo BlackBerry®è connesso al computer, disconnetterlo.
2. Inserire il *BlackBerry® User Tools* CD nell'apposita unità del computer.
3. Fare clic su **BlackBerry Desktop Software**.
4. Completare le istruzioni visualizzate sullo schermo.
5. Al termine dell'installazione, collegare l'estremità piccola del cavo USB alla porta USB posta sul lato del dispositivo.
6. Collegare l'estremità più grande del cavo USB alla porta USB del computer.

Nota: Se BlackBerry® Desktop Manager non si avvia automaticamente, nella barra delle applicazioni, fare clic su **Start** > **Programmi** > **BlackBerry** > **Desktop Manager**.

Inserimento di una scheda di memoria

È possibile utilizzare una scheda di memoria microSD per espandere la memoria disponibile sul dispositivo BlackBerry® e memorizzare file multimediali quali video, suonerie, foto o brani musicali. La scheda di memoria potrebbe essere venduta separatamente dal dispositivo.



Sincronizzazione di un file multimediale

1. Collegare il dispositivo BlackBerry®al computer.
2. Sul computer, aprire BlackBerry® Desktop Manager.
3. Fare clic su **Multimedia**.

Per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione e sulla gestione dei file multimediali, consultare la guida in linea disponibile su BlackBerry Desktop Manager o visitare il sito Web http://www.blackberry.com/go/mediaplayer.

Informazioni sul passaggio da un dispositivo all'altro

Se si sta passando da un dispositivo BlackBerry® che è associato a uno o più indirizzi di posta elettronica esistenti (ad esempio, gli account di posta elettronica Google Mail™ o Windows Live™ Hotmail®), per cominciare a ricevere messaggi di posta elettronica sul nuovo dispositivo BlackBerry, è necessario completare il processo di passaggio da un dispositivo all'altro tramite l'applicazione di configurazione della posta elettronica di BlackBerry® Internet Service. Per completare automaticamente il processo di passaggio da un dispositivo all'altro, seguire le richieste visualizzate all'accesso all'applicazione di configurazione della

posta elettronica sul nuovo dispositivo BlackBerry. Qualora non si riceva alcuna richiesta o si decida di annullarle, i messaggi di posta elettronica continueranno ad essere inviati al dispositivo precedente fino a quando non si completi manualmente il processo di passaggio da un dispositivo all'altro.

Inoltre, è possibile importare dati dal BlackBerry precedente, dal dispositivo Palm®, o da un dispositivo con sistema operativo Windows Mobile® al nuovo dispositivo BlackBerry utilizzando la procedura guidata Cambio dispositivo di BlackBerry® Desktop Manager. Per ulteriori informazioni sul passaggio da un dispositivo all'altro, consultare la guida in linea disponibile su BlackBerry Desktop Manager.

Completamento manuale del processo di passaggio da un dispositivo ad un'altro

Per completare questa attività è necessario conoscere il PIN del nuovo dispositivo BlackBerry® e, a seconda del provider di servizi wireless, il codice IMEI, ESN, o MEID del nuovo dispositivo. Fare clic sull'icona **Opzioni** sulla schermata iniziale per ottenere le informazioni richieste sul nuovo dispositivo. Fare clic su **Stato**.

Se non si ricevono richieste per completare automaticamente il processo di passaggio da un dispositivo all'altro quando si accede all'applicazione di configurazione della posta elettronica, oppure se si annullano tali richieste, è necessario completare manualmente il processo di passaggio da un dispositivo all'altro.

1. Nella schermata iniziale o nella cartella **Configurazione**, fare clic sull'icona **Impostazioni e-mail**.

2. Se necessario, accedere all'applicazione di configurazione della posta elettronica.
3. Sulla schermata degli Account di posta elettronica, premere il tasto  .
4. Fare clic su **Modifica del dispositivo**.
5. Inserire le nuove informazioni sul dispositivo.
6. Premere il tasto .
7. Fare clic su **Salva**.

Informazioni sulla sicurezza

Trasporto del dispositivo

Il dispositivo BlackBerry® potrebbe non essere dotato di custodia (soluzione di trasporto a contatto con il corpo con clip integrato). Se si porta il dispositivo a contatto con il corpo, inserirlo sempre in una custodia per dispositivo con clip integrato fornita o approvata da Research In Motion. Le custodie approvate o non approvate da RIM che non dispongono di un clip per cintura integrato non devono essere utilizzate a contatto con il corpo. Per ulteriori informazioni sul trasporto del dispositivo, comprese le distanze quando si indossa a contatto con il corpo, consultare l'opuscolo *Informazioni sul prodotto e sulla sicurezza* che si trova sul *BlackBerry® User Tools* CD fornito con il dispositivo.

Per acquistare le custodie fornite da RIM dotate di un clip per cintura integrato o gli altri accessori per il dispositivo, contattare il provider di servizi wireless o visitare il sito www.shopblackberry.com.

Guidare e camminare in modo sicuro

Prestare attenzione durante la guida rispettando le norme di sicurezza. L'utente è responsabile della conoscenza e del rispetto delle leggi e dei regolamenti relativi all'uso di dispositivi wireless nelle zone in cui si guida.

Research In Motion sconsiglia l'utilizzo del dispositivo BlackBerry® durante la guida. Se necessario, chiedere a un passeggero di utilizzare il dispositivo oppure arrestare il veicolo in un posto lontano dal traffico prima di adoperarlo.

Evitare di utilizzare il dispositivo mentre si sta camminando o mentre si è impegnati in attività che richiedono la massima attenzione. La disattenzione nei confronti del traffico veicolare o nei confronti di altri pericoli per i pedoni potrebbe provocare seri danni fisici.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante la guida, consultare l'opuscolo *Informazioni sul prodotto e sulla sicurezza* che si trova sul *BlackBerry® User Tools* CD.

Dati specifici sui livelli di assorbimento

Il dispositivo BlackBerry® è una ricetrasmittente. È progettato e prodotto in modo tale da non superare i limiti di emissione relativi all'esposizione alle onde radio stabiliti dalla FCC (Federal Communications Commission) del governo degli Stati Uniti d'America, dalla IC (Industry Canada) del governo del Canada e dalle raccomandazioni dell'Unione europea. Gli standard di esposizione relativi ai dispositivi wireless impiegano un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate).

Questo modello del dispositivo BlackBerry soddisfa i requisiti di legge relativi all'esposizione alle onde radio. Per ulteriori informazioni sui dati SAR (Specific Absorption Rate) relativi a questo dispositivo BlackBerry, consultare l'opuscolo *Informazioni sul prodotto e sulla sicurezza* che si trova sul *BlackBerry® User Tools* CD.

Interferenze con le apparecchiature elettroniche

La maggior parte delle apparecchiature elettroniche è schermata dai segnali a frequenza radio (RF, Radio Frequency). Tuttavia, alcuni apparecchi elettronici, incluse le apparecchiature mediche, potrebbero non essere schermati contro i segnali RF del dispositivo BlackBerry®. Per ulteriori informazioni, consultare l'opuscolo *Informazioni sul prodotto e sulla sicurezza* che si trova sul *BlackBerry® User Tools* CD.

Note legali

©2009 Research In Motion Limited. Tutti i diritti riservati. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion®, SureType®, SurePress™ e i relativi marchi, nomi e loghi sono di proprietà di Research In Motion Limited e sono registrati e/o utilizzati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Bluetooth è un marchio di Bluetooth SIG. Google Mail è un marchio di Google, Inc. Intel è un marchio di Intel Corporation. Microsoft, Hotmail, Windows, Windows Live e Windows Mobile sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Palm è un marchio di Palm, Inc. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Lo smartphone BlackBerry e altri dispositivi e/o il software associato sono protetti da copyright, trattati internazionali e brevetti vari, inclusi uno o più dei seguenti brevetti USA: 6.278.442, 6.271.605, 6.219.694, 6.075.470, 6.073.318, D445.428, D433.460 e D416.256. Altri brevetti sono registrati o in attesa di registrazione negli Stati Uniti e in altri Paesi. Per un elenco aggiornato dei brevetti RIM, visitare il sito Web all'indirizzo: www.rim.com/patents.

La presente documentazione, compresa tutta la documentazione ivi allegata come riferimento, ad esempio la documentazione fornita o resa disponibile su www.blackberry.com/go/docs, viene fornita o resa accessibile "COSÌ COM'È" e "COME DISPONIBILE" e senza alcuna condizione, approvazione, garanzia, o dichiarazione di alcun tipo da Research In Motion Limited e le relative società affiliate ("RIM") e RIM non si assume alcuna responsabilità per errori tipografici, tecnici o per altre imprecisioni, errori o omissioni presenti nella documentazione. Al fine di tutelare le informazioni proprietarie e riservate e/o i segreti commerciali di RIM, è possibile che alcuni aspetti delle tecnologie di RIM vengano descritti in modo generico nella presente documentazione. RIM si riserva il diritto

di modificare periodicamente le informazioni contenute nella presente documentazione, senza alcun obbligo di distribuzione agli utenti di modifiche, aggiornamenti, miglioramenti o aggiunte al documento in tempo utile.

La presente documentazione potrebbe contenere riferimenti a fonti di informazioni, hardware o software, prodotti o servizi di terzi, compresi componenti e contenuti protetti da copyright e/o siti Web di terzi (collettivamente denominati "Prodotti e servizi di terzi"). RIM non controlla né è responsabile per eventuali Prodotti e servizi di terzi, inclusi, senza alcuna limitazione, il contenuto, l'accuratezza, la conformità al copyright, le prestazioni, la compatibilità, l'affidabilità, la legalità, la decenza, i collegamenti o qualsiasi altro aspetto dei Prodotti e servizi di terzi. La presenza di riferimenti a Prodotti e servizi di terzi nella presente documentazione non implica in nessun caso l'approvazione da parte di RIM dei Prodotti e servizi di terzi o dei terzi.

A MENO CHE LE LEGGI APPLICABILI NELLA GIURISDIZIONE VIGENTE LO PROIBISCANO, CON IL PRESENTE DOCUMENTO SI ESCLUDONO TUTTE LE CONDIZIONI, APPROVAZIONI, GARANZIE, DICHIARAZIONI IMPLICITE O ESPLICITE DI OGNI GENERE, COMPRESE, SENZA ALCUNA LIMITAZIONE, LE CONDIZIONI, APPROVAZIONI, GARANZIE, DICHIARAZIONI O GARANZIE DI DURATA, IDONEITÀ A UN PARTICOLARE SCOPO O USO, COMMERCIABILITÀ, QUALITÀ, NON VIOLAZIONE, QUALITÀ SODDISFACENTE O TITOLO, OVVERO DERIVANTI DA STATUTI O USANZE COMMERCIALI O USI DI COMMERCIO, O ANCORA CORRELATE ALLA DOCUMENTAZIONE O ALL'USO DI QUESTA, OVVERO ALLE PRESTAZIONI O ALLE MANCATE PRESTAZIONI DI SOFTWARE, HARDWARE, SERVIZI O QUALSIASI TIPO DI PRODOTTI E SERVIZI DI TERZI IVI NOMINATI. L'UTENTE POTREBBE INOLTRE GODERE DI ULTERIORI DIRITTI A SECONDA DELLO STATO O DELLA PROVINCIA DI APPARTENENZA. È POSSIBILE CHE ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTANO L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI GARANZIE E CONDIZIONI

IMPLICITE. NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE, TUTTE LE GARANZIE E CONDIZIONI IMPLICITE IN RELAZIONE ALLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE, CONSIDERANDO CHE LA LORO ESCLUSIONE NON È CONCESSA, IN BASE A QUANTO SPECIFICATO PRIMA, MENTRE LA LORO LIMITAZIONE È CONCESSA, VENGONO QUI LIMITATE A NOVANTA (90) GIORNI A PARTIRE DALLA DATA DI ACQUISTO DELLA DOCUMENTAZIONE O L'ELEMENTO OGGETTO DELLA LAMENTELA.

ENTRO I LIMITI MASSIMI CONSENTITI DALLE LEGGI APPLICABILI NELLA GIURISDIZIONE VIGENTE, RIM NON PUÒ ESSERE IN NESSUN CASO RITENUTA RESPONSABILE DI QUALSIASI TIPO DI DANNI RELATIVI ALLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE O ALL'USO DI QUESTA, OVVERO ALLE PRESTAZIONI O MANCATE PRESTAZIONI DI QUALSIASI SOFTWARE, HARDWARE, SERVIZIO O QUALSIASI DEI PRODOTTI E SERVIZI DI TERZI DI CUI SOPRA, COMPRESI, SENZA LIMITAZIONE, I DANNI SEGUENTI: DIRETTI, CONSEQUENZIALI, ESEMPLARI, INCIDENTALI, INDIRETTI, SPECIALI, PUNITIVI O AGGRAVATI, DANNI DERIVANTI DALLA PERDITA DI RICAVI O PROFITTI, MANCATA REALIZZAZIONE DEI GUADAGNI PREVISTI, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE, PERDITA DI INFORMAZIONI COMMERCIALI, PERDITA DI OPPORTUNITÀ COMMERCIALI OVVERO DANNEGGIAMENTO O PERDITA DI DATI, MANCATA TRASMISSIONE O RICEZIONE DI DATI, PROBLEMI ASSOCIATI A QUALSIASI DELLE APPLICAZIONI UTILIZZATE CON I PRODOTTI O I SERVIZI RIM, COSTI DERIVANTI DA TEMPI MORTI, MANCATO USO DEI PRODOTTI O DEI SERVIZI RIM O DI PARTI DI ESSI OVVERO DI QUALSIASI SERVIZIO DI DISPONIBILITÀ, COSTO DI SERVIZI SOSTITUTIVI, COSTI DI COPERTURA, STRUTTURE O SERVIZI, COSTI DI CAPITALE OVVERO ALTRE PERDITE DI CARATTERE PECUNIARIO DI TALE TIPO, SIA NEL CASO IN CUI TALI DANNI SIANO PREVISTI CHE NEL CASO IN CUI NON LO SIANO, E ANCHE QUALORA RIM SIA STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

NEI LIMITI MASSIMI CONSENTITI DALLE LEGGI APPLICABILI NELLA GIURISDIZIONE VIGENTE, RIM NON HA NESSUN ALTRO OBBLIGO, DOVERE O RESPONSABILITÀ RELATIVAMENTE ALL'ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO, NEGLIGENZA O ALTRO NEI CONFRONTI DELL'UTENTE, COMPRESA LA RESPONSABILITÀ PER NEGLIGENZA O COMPATIBILITÀ.

LE LIMITAZIONI, ESCLUSIONI ED ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SI APPLICANO: (A) INDIPENDENTEMENTE DALLA NATURA DELLA CAUSA DELL'AZIONE, DELLA RICHIESTA O DELL'AZIONE INTRAPRESA DALL'UTENTE, COMPRESE, SENZA LIMITAZIONE, LA VIOLAZIONE DEL CONTRATTO, LA NEGLIGENZA, LE AZIONI LESIVE, LA COMPATIBILITÀ O QUALSIASI ALTRO DANNO CONTEMPLATO DALLA LEGGE E RIMARRANNO IN VIGORE IN SEGUITO A VIOLAZIONI DI FONDO O AL MANCATO ADEMPIMENTO DELLO SCOPO ALLA BASE DEL PRESENTE CONTRATTO O DI QUALSIASI CLAUSOLA IN ESSO PRESENTE; E (B) A RIM E ALLE RELATIVE SOCIETÀ AFFILIATE, AI SUCCESSORI DI QUESTE, AI CESSIONARI, AGLI AGENTI, AI FORNITORI (IVI COMPRESI I PROVIDER DI SERVIZI), AI RIVENDITORI AUTORIZZATI RIM (IVI COMPRESI I PROVIDER DI SERVIZI) E AI RISPETTIVI DIRETTORI, DIPENDENTI E COLLABORATORI INDIPENDENTI.

OLTRE ALLE LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DI CUI SOPRA, IN NESSUN CASO SUI DIRETTORI, I DIPENDENTI, GLI AGENTI, I RIVENDITORI, I FORNITORI, I COLLABORATORI INDIPENDENTI DI RIM O TUTTI GLI AFFILIATI DI RIM RICADRÀ LA RESPONSABILITÀ DERIVANTE DA O CORRELATA ALLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE.

Prima della sottoscrizione, dell'installazione o dell'utilizzo di Prodotti e servizi di terzi, è responsabilità dell'utente assicurarsi che il provider di servizi garantisca il supporto di tutte le relative funzioni. Alcuni provider di servizi potrebbero non offrire la funzionalità di esplorazione in Internet con un abbonamento a BlackBerry® Internet Service. Verificare

con il provider di servizi la disponibilità, le disposizioni di roaming, i piani di servizio e le funzionalità. Per l'installazione o l'utilizzo di Prodotti e servizi di terzi con prodotti e servizi RIM potrebbero essere necessari uno o più brevetti, marchi, copyright o licenze di altro tipo al fine di evitare violazioni dei diritti di terzi. L'utilizzo di Prodotti e servizi di terzi e l'eventuale necessità di licenze di terzi sono responsabilità esclusive dell'utente. Nel caso in cui sia necessario, l'utente è responsabile del relativo acquisto. L'utente non deve installare o utilizzare Prodotti e servizi di terzi fino all'acquisto delle relative licenze richieste. Tutti i Prodotti e servizi di terzi forniti con i prodotti e i servizi RIM hanno lo scopo di offrire maggiore comodità all'utente e vengono forniti "COSÌ COME SONO", senza condizioni, approvazioni, garanzie, dichiarazioni espresse o implicite di qualsiasi tipo da parte di RIM. RIM non si assume nessun tipo di responsabilità a tale riguardo. L'utilizzo da parte dell'utente di Prodotti e servizi di terzi deve essere sottoposto e soggetto all'accettazione da parte dell'utente stesso dei termini di licenze indipendenti e altri contratti ivi applicabili con terzi, salvo quanto espressamente coperto da eventuali licenze o altri contratti stipulati con RIM.

Alcune funzionalità illustrate nella presente documentazione richiedono una versione minima del software BlackBerry® Enterprise Server, BlackBerry® Desktop Software, e/o BlackBerry® Device Software.

I termini di utilizzo di tutti i prodotti o servizi RIM vengono definiti in una licenza o in un altro contratto indipendente stipulato con RIM ivi applicabile. NESSUNA AFFERMAZIONE CONTENUTA NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE PUÒ SOSTITUIRE CONTRATTI O GARANZIE SCRITTE ESPLICITE FORNITE DA RIM PER PARTI DI PRODOTTI O SERVIZI RIM DIVERSI DA QUELLI INDICATI NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE.

Numero modello smartphone BlackBerry® Curve™ 8520: RCG41GW

CE0168 ⓘ Questo è un dispositivo abilitato Wi-Fi® soggetto alle restrizioni d'uso di alcuni stati membri della Comunità Europea.

Research In Motion Limited
295 Phillip Street
Waterloo, ON N2L 3W8
Canada

Research In Motion UK Limited
Centrum House
36 Station Road
Egham, Surrey TW20 9LF
Regno Unito

Pubblicato in Messico